



הוראות התקנת דשא סינטטי

שלב 1.

יש לסמן את השטח המיועד להתקנת הדשא ,
יש לרסס את השטח המיועד להתקנת הדשא בחומר קוטל עשבייה ולהמתין בין שבוע ל 10 ימים.
לאחר מספר ימים יש לנקש את העשבייה ולנקות את השטח המיועד משורשים אבנים ועצמים לא
רצויים .

שלב 2.

יש לחפור ולהוציא אדמה בגובה של כ 10-12.5 מ מהגובה הסופי של מרבד הדשא המיועד
לדוגמא במידה ומתכננים להתקין דשא בגובה 45 מ"מ יש לפנות לפחות 12.5 ס"מ אדמה

שלב 3.

יש לתחום את השטח המיועד להתקנת הדשא באמצעות אדני רכבת, תוחם בלאק ג'ק , לבנים וכדו'
תיחום השטח יקנה יציבות למילוי המצע .

שלב 4.

יש לפרוס בד פלריג שחור על פני כל השטח המיועד להתקנת הדשא

שלב 5.

יש למלא מצע כורכרית (מצע ייעודי לדשא סינטטי) לפזר וליישר באמצעות מגרפה ,
לאחר הפיזור יש להרטיב עם מים ולהדק באמצעות מכבש , מהדקת רוטטת (ג'בקה)

שלב 6.

יש לתכנן את צורת פריסת הדשא מתוך התחשבות שהדשא מגיע בגלילים ברוחב של 2/4 מטר
על מנת לקבל משטח אחיד וגדול ככול שניתן עם מינימום חיבורים

שלב 7.

חובה לפרוס את גלילי הדשא כאשר הסיבים נוטים תמיד לאותו הכיוון .
יש לקבע את הדשא לקרקע באמצעות מסמרים מגולבנים באורך 20 ס"מ
גם בהיקף וגם בתוך משטח בדשא, במידה ויש צורך לחבר בין גלילי דשא , חובה להשתמש בפס
הדבקה ייעודי ברוחב 30 ס"מ כולל מריחת דבק ייעודי לדשא וקיבוע עם מסמרים לאורך כל החיבורים

שלב 8.

לאחר סיום ההתקנה יש להבריש את הדשא עם מברשת ייעודית כנגד כיוון הנטייה של הסיבים .

האחריות על דשא מותנית בעמידה בהנחיות התקנה אלו